Especificaciones

Alimentación: 127V 60Hz

Consumo: 180W

Leds: 54 leds de 3W RGBW
Modos: Audio Rítmico, Automático, DMX, Maestro Esclavo
Canales: 8

COLOR RAY

USER MANUAL

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.

El equipo debe estar completo y en su caja original.

Precauciones

- Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
- Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas.
- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- Siempre levante el equipo por las manijas o por el área correspondiente.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35º.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Canales DMX

Canales	Función	Valor	Color/Función
C1	Dimmer	0--255	Dimmer en general
C2	Estrobo	0--255	Efecto estrobo
C3	RGB	0--255	Mezcla de colores
C4	Velocidad de colores	0--255	De rápido a lento
C5	Rojo	0--255	De obscuro a brillante
C6	Verde	0--255	De obscuro a brillante
C7	Azul	0--255	De obscuro a brillante
C8	Blanco	0--255	De obscuro a brillante